

LIPUMASTI MONTEERIMINE

- Ühenda tipukuul plastikust sokliga (kontrolli eelnevalt, et sokli läbimõõt sobiks masti tipu läbimõõduga). Suru sokliga tipukuul masti otsa ja keera kruvidega kinni.
- Fikseeri nööri kinniti (e. pollar) poltidega lipumasti külge. Selleks on masti külge monteeritud vastavad neetmutrid.
- Pane lipunöör tipukuuli avast läbi (risti tipukuuliga) ja kinnita nööri mõlemad otsad pollari külge.
- Juhul kui lipu küljes on plasthaagid, siis sõlmi lipunööri otstesse plasthaagid lipu hõlpsamaks kinnitamiseks.
- Monteeri lipumast hingepoldi ja mutrite abil hingepoldi külge, mis on eelnevalt monteeritud vundamendile.
- Lükka lipumast püsti ja sea reguleerimismutritega loodi, keera mutrid kinni.
- Kontrolli umbes 1 kuu pärast ja pinguta mutrid üle.

LIPU HEISKAMINE JA LANGETAMINE

- Lipu heiskamiseks ühenda lipp nööri kahe otsa vahele haakidega (või nende puudumisel sõlmimisega). Jälgi, et üks nööri ots jookseks läbi nööri kinniti ava. Heiska lipp nööri tõmmates. Seejärel pinguta nööri ja sõlmi nööri otsad tugevasti pollari külge.
- Lipu langetamiseks vabasta nööri otsad pollari küljest ja langeta lipp nööri järgi andes. Vabasta lipp nööri küljest. Seejärel pinguta nööri ja sõlmi nööri otsad tugevasti pollari külge.
- Langeta alati tormi ajaks lipp, sest tugev tuul lõhub ilmaaegu lippu.